

WEBER ESQUINERO

Envase

Tiras de 2,5 mts.

Color

Descripción

WEBER ESQUINERO, es un esquinero de PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado. Está diseñado para ser usado como parte integral del sistema de aislación térmica. De fácil colocación, es indispensable usarlo junto con los adhesivos correspondientes de la línea **WEBER**. Su diseño lo hace ser de gran resistencia a los golpes, protegiendo los cantos vivos.

Modo de empleo

La esquina o vértice debe estar limpia. Coloque la dimensión requerida de **WEBER ESQUINERO**.

WEBER ESQUINERO se debe usar junto con los adhesivos correspondientes de la línea **WEBER**, colocando con una espátula una mano de la mezcla adhesiva sobre cada lado de la esquina o vértice, pegando inmediatamente **WEBER ESQUINERO** sobre esta mezcla.

Con una llana o espátula ancha retirar los excedentes, esperar que seque por algunos minutos y dar la terminación deseada a la esquina, recorriendo con llana metálica o espátula ancha.

Finalmente la esquina se reviste, al igual que el resto del muro.

Se recomienda almacenar toda la línea de productos **WEBER** en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5°C y máxima 20°C.

Preparación de la superficie

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.